

CACHE FREESWING

KESSEBOHMER



Habillage pour compas FREEswing.
1 droit et 1 gauche.
Pour montage sans motorisation.

Caractéristiques

décor

anthracite

Référence		Prix HT
FA5343831111113	CACHE POUR FREE SWING NOIR AVEC LOGO KB	-