

CACHE FREESLIDE

KESSEBOHMER



Habillage pour compas FREEslide.1 droit et 1 gauche.Pour montage sans motorisation.

Caractéristiques

décor	anthracite
-------	------------

Référence	Prix HT
FA5343820111113 CACHE POUR FREE SLIDE NOIR AVEC LOGO KB	-