

CACHES ETOUCH FREESWING

KESSEBOHMER

Jeu de 2 caches pour ferrure FREEswing motorisée.

Caractéristiques

décor	anthracite
matériau	plastique
pour ferrure	freeswing

Référence	Prix HT
FA5343914111113 CACHE ETOUCH FREESWING ANTHRACITE	-