

CADENAS A EMPREINTE DIGITALE

ABUS



Pour sécuriser les objets de valeur moyenne en cas de risque moyen de vol,il suffit de poser le doigt dessus pour que le cadenas s'ouvrele capteur à 360° identifie les doigts dans n'importe quelle position, quelle que soit la manière dont ils sont posésanse renforcée Nano Protectpile CR2, capteur capacitif avec détection des détails, même après un remplacement de la pile, les empreintes digitales enregistrées sont conservées20 empreintes digitales peuvent être stockéesdouble verrouillageverrouillage automatiqueanse à ressort pour ouverture automatiqueconvient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Référence		Prix HT
10551010	CADENAS A EMPREINTE DIGITALE 57/45 TOUCH	-
10551011	CADENAS A EMPREINTE DIGITALE 57/50 TOUCH	-